

扭矩扳手检定力保养及注意事项

1. 不可使用超过最大允许负荷的扭力工具，以免损伤仪器；
2. 尽管仪器开机即可正常使用, 但为确保仪器最佳性能, 建议开机先预热 5 分钟；
3. 避免在下列地方使用该仪器：
 - (1)有水、油或其它液体飞溅的地区；
 - (2)振动或出现灰尘、热空气弥漫的地区；
 - (3)高湿度地区（合适湿度为：30%-70%）；
 - (4)高温地区（合适温度为：10-40 °C）；
 - (5)可能引起功能失灵或精度失灵的环境条件。
4. 绝不可用榔头等带冲击性的工具击打传感器受力头；
5. 绝不可量测超过测量范围最大扭力值 120%的负荷；
6. 不要擅自拆卸仪器或校验各种元件，因为这样会影响仪器的性能；
7. 不要把仪器放在高湿度或寒冷的地方，在这些地方仪器内部容易凝结水珠，使功能退化；
8. 定期对仪器进行清洁，滑动部分、轴承等部位涂加少量黄油。

为了人们可以买到：放心、安全、质量、品牌的高值产品，从此上海亚野诞生了，上海亚野集优点于一身，并且价格比普通产品还有低 5:4 的价格，做到真正的实惠，实用，耐用，经典的代表。没有最好，只有更好——永无止境（亚野）质量的追求。